

「WS吸い出し2」使用方法

[V1.1]

■はじめに

「WS吸い出し2」アプリを使用するには、「WSアダプター2」を制作する必要があります。
「吸い出し機PIC32/カメレオンUSB」をお持ちであれば、「WSアダプター2」を制作することにより、WS/WSCのROM吸い出し・セーブデータ読書ができるようになります。


**パソファミで制作された「WSアダプター」を「WS吸い出し2」アプリで使用することは出来ません。
また「WSアダプター2」アダプターをパソファミで使用することは出来ません。**

■準備


- ①「WSアダプター2」のスイッチをOFFにします。



- ②「WSアダプター2」に「吸い出し機(PIC32/カメレオンUSB)」をセットします。



- ③「WSカートリッジ」を「WSアダプター2」にセットします。




- ④「吸い出し機(PIC32/カメレオンUSB)」をUSBケーブルで「PC」に接続します。



- ⑤「WS吸い出し2」アプリを起動して「PIC32接続/カメレオンUSB接続」をクリックします。



- ⑥「WSアダプター2」のスイッチをONにします。



■ROM吸い出し/セーブデータ読書

①「ROM情報取得」をクリックします。

■ROM吸い出し

②「吸い出し」をクリックします。
正常に吸い出しが行われると
A[サムOK(****)]と表示されます。
※以下のタイトルはサムNGとなります。
ワンダーウィッチ
DICING KNIGHT.
JUDGEMENT SILVERWORD Rebirth Edition

■セーブデータ読み込み

③「読み」をクリックします。
正常に読み込みが行われると
B[読みOK 1回目と2回目のCRC32一致]と
表示されます。

■セーブデータ書き込み

④「書き」をクリックします。
正常に書き込みが行われると
C[書きOK CRC32一致]と表示されます。

■ポケットチャレンジV2について

以下の7タイトルはデータベースに登録して
いますが、その他は未登録となります。
未登録の場合、ROMサイズ・拡張子・
RAMサイズはヘッダ情報から判定しますが、
ポケットチャレンジV2は、
ヘッダ情報が誤っているものがあります。
ROMの吸い出しはサイズを色々試して
サムOKとなるものを選んでください。
RAMのサイズは殆どの場合、
SRAM 128Kbyte [1Mbit]となると
思われますので手動で変更してください。

実技4教科(技術家庭 保健体育 音楽 美術)
小学校総まとめ(国・算・理・社)
中1 英数国パック(SUNSHINE、ONE WORLD対応版)
中学地理・歴史パック(地理ソフト・歴史ソフト完全対応版)
中学理科パック(1分野ソフト・1分野ソフト完全対応版)
中1 数学
中一国語・百人一首

エラーメッセージ

ROM情報が取得できません。
タイトルが(データベース未登録)
サムNG (CAL:**** / HEAD:****)
読みNG 1回目と2回目のCRC32不一致
書きNG CRC32不一致
下記「**操作手順**」を行い、再度処理をしてください。
それでもエラーになる場合は、下記「**エラー解消**」を試してみてください。
※PCとの相性により「**エラー解消**」を試しても解消できない場合が
ありますのでご了承ください。

何度もタイトルが(データベース未登録)となる場合は、
データベース未登録となります。
ROMサイズ・拡張子・RAMサイズはヘッダの値から判定していますが、
誤っている場合は、サイズ等を変更してください。

何度もROM吸い出しが「サムNG (CAL:**** / HEAD:****)」となる場合は、
メニューの設定の「ROM吸い出し設定」で低速にしてください。

何度もEEPROMの書き込みが「書きNG CRC32不一致」となる場合は、
メニューの設定の「EEPROM書き込み設定」で低速にしてください。

操作手順

- 0 「カートリッジ交換」をクリックします。
- 1 **WSアダプター2のスイッチをOFFにします。**
- 2 カートリッジを抜き取ります。
- 3 接点復活剤で端子を綺麗にします。
- 4 カートリッジを差し込みます。
- 5 WSアダプター2のスイッチをONにします。
- 6 「ROM情報取得」をクリックします。

エラー解消

- ・USBポートを変えて試してみてください。
- ・USBケーブルを変えて試してみてください。
- ・他のPCで試してみてください。

■カートリッジ 交換／抜き取り(終了させる)

カートリッジを交換、または抜き取る(終了)場合は必ず下記の操作をしてください。
※この操作を誤ると、アプリがフリーズしてしまいます。

■カートリッジを交換する場合

- 0 「カートリッジ交換」ボタンをクリックします。
- 1 **WSアダプター2のスイッチをOFFにします。**
- 2 カートリッジを抜き取ります。
- 3 接点復活剤で端子を綺麗にします。
- 4 カートリッジを差し込みます。
- 5 WSアダプター2のスイッチをONにします。
- 6 「ROM情報取得」をクリックします。

■カートリッジを抜き取る又は終了する場合

- 1 **WSアダプター2のスイッチをOFFにします。**
- 2 カートリッジを抜き取ります。
- 3 「PIC32切断/カメレオン切断」ボタンを押します。
- 4 USBケーブルを外します。